

開南大學 電影與創意媒體學系  
器材設備操作手冊

ANTARI F-4 薄煙機

- 一、使用前注意事項
- 二、外觀與配件
- 三、基礎使用步驟
- 四、Menu 常用設定

## 一、使用前注意事項

1. 機器保持乾燥。
2. 機器放置平坦面，周圍保持 5 0 公分空隙。
3. 煙油剩下三分之一需要加煙油。
4. 請勿使用系上供應煙油以外的煙油或液體。
5. 使用完請擦拭乾淨外部歸還於系辦。

## 二、外觀與配件



軟管會將煙油從半透明的油桶內抽取出來，注入主機控制面板下方的進油孔內

□檢測重點 1：管子是否完整，須注意軟管有妥善連接油桶與進油孔

□檢測重點 2：油桶黑色蓋子位置位於上方，進油孔則是在下方

□檢測重點 3：油桶黑色蓋子是否完整。油桶黑色蓋子不可轉過緊，會破裂



## 二、基礎使用步驟

### (1) 插座電壓檢測

插電即可使用，切勿使用 220 v。

□檢測重點：使用三用電錶確認插座是 110V

### (2) 開機

熱機為 60 秒完，才可使用。



### (3) 噴煙

畫面呈現【噴煙就緒】時，可按下面板的VOLUME鍵，啟動【輸出量模式】，會連續噴出。



畫面呈現【噴煙就緒】時，可按下面板的TIMER鍵，啟動【定時模式】，會間隔噴出。



按下STOP鍵，會暫停動作，但仍會噴出些許煙霧。

#### (4) 關機

長按 S T O P 3 秒以上即可關機。



▣ 檢測重點：必須等待自動清潔 180 秒完畢，才可拔除電源。



## (5) 加煙油

加煙油前請先將蓋子上的管子取出，也就是將蓋子上的『鐵環』往蓋子的方向推到管子彈出。



再將煙油桶拿出，轉開蓋子，倒入煙油。

加完煙油蓋子請轉至剛好，請勿轉太緊，太緊會導致蓋子破裂，將管子插回蓋子，蓋子處朝上放入即可。

## 四、Menu 常用設定

煙霧輸出間隔：1-999 秒



煙霧輸出時間：1-999 秒



定時模式下的煙霧輸出量：1-100%



輸出量模式下的煙霧輸出量：1-100%



風扇轉速：20-100%



附註：DMX 是 Digital Multiplex 的縮寫，是用於控制燈光的通訊協定。

